

STROJ ZA STISKANJE IN NAPIHOVANJE



Navodila za uporabo (CE)



Ta stroj ni primeren za uporabo s strani mladoletnikov ali za predelavo hrane.

- **Splošno:**

Pomagal vam bo ustvariti lepo in jasno sliko na pokrovčku. Zato ne oklevajte. Stroj za tiskanje na pokrovčke bo sliko, natisnjeno na pokrovček, prenesel lažje in hitreje. Slika ni le jasna in živahna, ampak tudi trajna.

1. Set temperature



Press STE button



“Temperature setting” blink



Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need

2. Set time



Press SET button after setting temp



Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need



Press SET button after setting

Postopek delovanja:

- 1 Natisnite sliko na papir.
- 2 Sliko prilepite s toplotnim trakom.
- 3 Predmet položite na delovno mizo.
- 4 Nastavite ustrezen pritisk.
- 5 Ko grelna plošča doseže nastavljeno temperaturo, zaprite ročaj (3). Naprava bo ob izteku časa samodejno sprožila alarm, se samodejno odprla in iz nje boste lahko vzeli predmet.
- 6 Lahko kupite še eno grelna ploščo velikosti 12 x 12 cm, tako da bo ta stroj postal stiskalnica z dvojno funkcijo 2 v 1.



Opomba: Pred tiskanjem večjih količin preizkusite majhen vzorec, da ugotovite pravo temperaturo in čas.

Analiza pogostih napak

	Težava	Vzrok	Načini reševanja
1	Po vklopu ni slike	Slab stik v vtičnici ali pregorela varovalka.	Zamenjajte napajalni kabel in preverite vtičnico. Zamenjajte varovalko z priloženo rezervno varovalko.
2	Se ne segreje ali se ne segreje do prikazane temperature na zaslonu.	Grelna blazinica je pregorela.	Preverite priključke grelne blazine. Zamenjajte grelno blazino.
3	Pomanjkanje barve, zbledela slika.	Nezadostna temperatura in/ali čas stiskanja.	Prilagodite temperaturo in/ali podaljšajte čas segrevanja.
4	Temna, globoka barva; zamegljena slika.	Stisnjeno preveč dolgo, temperatura previsoka	Prilagodite temperaturo in čas segrevanja.