

Galaxy Auto Open + Slider toplotna preša

Navodila za uporabo



Osnovni podatki

Velikost delovne površine: 38x38 / 40x50

Velikost (stroj / pakiranje): 38x38 77x41x51cm / 83x47,5x59cm

40x50: 77x43x52cm / 84x52x59.5cm

Napajanje: 230V

Moč: 1800W

Nastavitev časa: 0~999 másodperc

Nastavitev temperature: 80°C - 258°C (176°F - 496°F)

Teža (stroj / pakiranje): 38x38: 38kg/45kg, 40x50: 45kg/50kg

Uporaba toplotne preše

1. Vklopite toplotno prešo z glavnim stikalom, ki se nahaja na zadnji strani upravljalne plošče..



2. Nastavite potrebno silo pritiska s pomočjo zelenega zastavitvenega vijaka (Pressure adjustment knob), ki se nahaja na zgornji površini grelne plošče.



Nastavitev temperature in časovnika

1.Nastavitev temperature

2.Nastavitev časovnika

Na upravljalni plošči najprej enkrat pritisnite gumb SET, nato pa z gumboma gor/dol nastavite potrebno temperaturo.	Na upravljalni plošči še enkrat pritisnite gumb SET, nato pa z gumboma gor/dol nastavite potreben čas.
	

2. Pritisnite gumb SET tretjič in se bo toplotna preša začela segrevati, na zaslonu pa se bo prikazovala trenutna temperatura (ob zagonu prikazuje 70 stopinj celzija)
3. **Prilepite natisnjen transfer papir** na površino predmeta, ki ga želite tiskati, nato pa ga **postavite na prešo**. Priporočljivo je **izvleči spodnjo ploščo** in tako postaviti predmet. Priporoča se uporaba **papirja za peko** (odvisno od tehnologije, predvsem pri sublimaciji).
4. Ko se toplotna preša segreje, spustite zgornjo ploščo s pomočjo ročice in odštevalnik se bo samodejno zagnal.
5. Zadnje sekunde toplotne obdelave bo označeval pisk, nasto se bo toplotna preša samodejno odprla.

Gumb za nujno odpiranje

Če je potrebno odpreti toplotno prešo pred koncem cikla, pritisnite gumb za nujno odpiranje (Emergency button).



Varnostna navodila:

- Uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je priložen napravi, in ga ne zamenjajte z drugim modelom!
- Pred uporabo se prepričajte, da električni sistem prostora prenese nazivno moč naprave! Če sistem ne zmore moči vseh naprav, ki se jih uporablja hkrati, je potrebno nadgraditi električno napajanje pri dobavitelju elektrike.
- Zgornja površina grelne plošče se prav tako segreje!
- Grelna površina je lahko po izklopu vroča še tudi naslednjih 10-15minut!
- Naprave lahko uporablja le odrasla oseba po prebranih navodilih za uporabo
- V primeru okvare naprave ne odpirajte ohišja in se ne dotikajte notranjih komponent, temveč pokličite naš servis!
- Po končani uporabi napravo izklopite iz vtičnice

Čiščenje in vzdrževanje

Vzdrževanje ni potrebno. V primeru težav se obrnite na naš servis!

Garancija: 10 let za grelno ploščo, 2 leti za napravo, 1 leto za upravljalno ploščo