

FOREVER LASER-LIGHT(NO-CUT)

1-PAPÍROS TECHNOLÓGIA



NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

- Csak OKI és Uninet fehér toneres nyomtatókhoz
- Kép Mód: Tükrözve
- Nyomtató beállítás UNINET iColor 540: Uninet iColor 1Step Light / 2Step Premium
- Nyomtató beállítás (OKI 7411/711/9420/920/9541/941): Többcélú tálca, Labels 1
- Nyomtató beállítás (OKI Pro8432WT): Többcélú tálca, User Type 2



TRANSZFER FOLYAMAT

- Helyezzük a kinyomatot transzferpapírt nyomattal lefelé a textilre.
- Préseljük le a táblázat adatai alapján.
- Dörzsöljük át a nyomatot egy ruhadarabbal 5-10 másodpercig, majd lassan távolítsuk el a papírt.
- Takarjuk le a nyomatot egy sütőpapírral.
- Fixáljuk/vasaljuk újra a nyomatot egy sütőpapírral a táblázat adatai alapján.



HŐPRÉS BEÁLLÍTÁSOK

	AUTOMATA HŐPRÉS	MANUÁLIS HŐPRÉS
HŐ	180-200°C	180-200°C
IDŐ	2-3 bar / 29-43 PSI - 15 másodperc	nagy nyomóerő - 30 másodperc
FIXÁLÁS/Vasalás	5 bar / 72 PSI - 30 másodperc	nagy nyomóerő - 30 másodperc



TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

- Győződjünk meg róla, hogy a textil tökéletesen sima. Győződjünk meg arról is, hogy a gallér, és a varrás ne az alsó tálcán helyezkedjenek el.
- Ha a transzferálás után egy enyhe háttér van a grafika körül, csökkentjük a nyomóerőt, így akár teljesen eltüntethető a keletkezett háttér. Ha a nyomat nem transzferált át tökéletesen, abban az esetben növelni kell a nyomóerőt.
- Mivel rengeteg típusú hőprés található a piacon, és még a megegyező márkájú hőprések közt is lehet hőmérséklet és nyomóerő eltérés. Ezért javasolt minden lehetséges alanyagon tesztelni, és a saját beállításokat rögzíteni. Egyes esetekben az idő eltérés akár 10-15 másodperc is lehet.
- Az optimális nyomatminőség elérése érdekében használjuk a javasolt fixálási beállításokat.
- A standard gépek a párhuzamosan záródó gépekhez képest kisebb nyomóerőt tudnak, ezért szükséges a nyomóerő növelése.



Mosás

- 30°C Kifordítva.



Szárítás

- Szárítógép használata tilos!



VASALÁS

- Vasalás közben a nyomatot takarjuk le sütőpapírral.



TRANSZFERPAPÍR TÁROLÁSA

- A nyomatlan hordozókat tartsuk távol portól, nedvességtől és hőtől. Figyelni kell, hogy ne karcolódjanak vagy hajoljanak meg. Javasoljuk, hogy tárolja dobozban vagy mappában.

Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!
Oki,Uninet led/lézernyomtatókkal nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!