

## FOREVER MULTI-TRANS METALLIC ARANY, EZÜST, BRONZ KEMÉNY FELÜLETEKRE

1-PAPÍROS  
TECHNOLÓGIA



### VEKTORGRAFIKUS NYOMATOK ELŐKÉSZÍTÉSE

- **Kép: Fekete&Fehér & CMYK Nyomtatók: 100% Fekete**  
**Fehér Toneres Nyomtatók: 300% Fekete (C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% Kompozit Fekete)**



### NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK OKI FEHÉR TONERES NYOMTATÓK

- Papírbeállítás & Nyomtatás: Címke beállítás, Többcélú tálca
- Kép Mód: Tükrözött nyomtat, Fehér: kikapcsolva



### NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK CMYK NYOMTATÓKHOZ

- Papírbeállítás & Nyomtatás: Labels, Multi-Purpose Tray/címke, többcélú tálca
- Kép Mód: Tükrözött nyomtat
- Erősség: Emeljük a denzitást ha hibát észlelünk



### TRANSZFER FOLYAMAT BÖGRÉK ESETÉN

- Melegítse elő a bögrehőprést használat előtt.
- Rögzítse a nyomtatot a felületre hőálló ragasztószalaggal.
- Takarja le 1mm vastag szilokin lappal.
- Helyezze a bögrét a présbe.
- Préselje az alábbi szempontok alapján.
- **FONTOS: A hőprés számlálója ne induljon el, amíg el nem éri a kellő hőmérsékletet.**  
**Amennyiben a hőprés nem teszi meg automatikusan, vegyük fel 4 precce a préselés idejét.**
- Hűtse le a bögrét hideg vízbe merítve. Győződjön meg róla hogy a transzferpapír puha, mielőtt eltávolítjuk.
- **FIGYELEM: Ezen a ponton, a bögre forró! Tegyük óvintézkedéseket!**



### BÖRGREPRÉS BEÁLLÍTÁSA

ALAPANYAG	HŐPRÉS BEÁLLÍTÁS
BÖGRÉK	160°C • 180 mp. • <b>erős nyomás</b>



### TRANSZFER FOLYAMAT KEMÉNY FELÜLETEKRE

- Állítsa be a hőprés hőmérsékletét 200°C-ra.
- Melegítse fel a hőprést használat előtt.
- Helyezze fel és pozícionálja a nyomtatot a felületen hőálló ragasztószalaggal.
- Helyezze a digitális hőmérő szenzorát a nyomtat és az alapanyag közé.
- Takarja le 1mm vastag szilikon lappal.
- Préselje le amíg a lenti táblázat hőértékét meg nem kapjuk.
- Hűtse le a kész terméket hideg vízbe merítve. Győződjön meg róla hogy a transzferpapír puha mielőtt eltávolítjuk.
- **FIGYELEM: Ezen a ponton az alapanyag forró! Vigyázzunk a mozgatasakor.**



### SETTINGS HEAT PRESS

KEMÉNY FELÜLETEK	HŐPRÉS BEÁLLÍTÁS
ÜVEG & FÉM	Nyitás: 135°C • <b>erős nyomás</b>



### TIPPEK & TRÜKKÖK

- A FOREVER bögreprés szilikon lap segít egyenletesen eloszlatni a hőt a tárgy felületén.
- A transzferálandó felület tiszta kell legyen használat előtt. A természetes olaj a bőrünk felületéről kárt tehet a végleges nyomtatban.
- Tisztítsunk le minden apró szennyeződést izopropanollal. (ha szükséges).
- Hibás vagy kevésbé karcálló nyomtat esetén emeljük a hőmérsékletet 10-20°C-kal.
- Az optimális eredmények eléréséhez használjon. Canon LBP 6020 vagy Canon LBP 6030 nyomtatókat.



A FOREVER csak a FOREVER által forgalmazott bögréken garantál tökéletes eredményt.  
Más típusú bögrék esetén az eredmény nem garantált.

Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!  
Oki led/lézernyomtatókkal\* nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.  
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!