

## Paropy CL 145

Fehér / világos textilekhez

### Lépések

#### 1. Lépés

Helyezze a nyomtatóba a transzfer papírt. A fehér matt oldal nyomtatható.

#### 2. Lépés

Végezzük el a nyomtatást a javasolt beállításokkal.

#### 3. Lépés

Préseljük elő hőprésrel a textilt 5-10 másodpercig. Ennek köszönhetően eltávozik a nedvesség az alapanyagból.

#### 4. Lépés

Helyezzük rá a transzfer papírt az alapanyagra (nyomattal lefelé) hőszalaggal rögzítse a széleket.

#### 5. Lépés

Végezzük el a préselést ezen beállításokkal:  
Nyomóerő : maximum  
Hőfok: 190 C  
Idő: 15-20 másodperc

#### 6. Lépés

Eltávolítás előtt várjunk 5-7 másodpercet, majd folyamatos mozgással távolítsa el a hordozót. Óvatosan nyújtogassuk meg a pólót mindkét irányban a lágyabb hatás érdekében.

### Használati útmutató

Papír mód:	A gyártó alap technikai javaslata: Heavy
Nem minden lézer/led nyomtatóval kompatibilis!*	
Tesztelt típusok:	OKI 5-ös széria: Heavy vagy Ultra Heavy 1 OKI 6-os széria: Heavy OKI 7-es széria: Heavy OKI Fehér toneres: Heavy
Nyomtatás:	Tükrözve
Idő:	15-20 másodperc
Hőmérséklet:	190C ( 375 F )
Nyomóerő:	Maximum
Eltávolítás:	Melegen 5-7 másodperc után
Mosás:	Maximum 40 C

#### Milyen alapanyagra?

Fehér vagy világos  
100% pamut  
100% polyester  
Polieszter/pamut kevertszálas  
Pamut és kevertszálas sapkák  
Szatén

#### Szükséges kellékek

Számítógép, színes lézernyomtató,  
hőprés.

#### Nyomtatás & Vágás

A fehér matt oldal nyomtatható.  
A nyomtatás után érdemes körülvágni a felhasználandó területet, hogy minél kevesebb hordozó kerüljön át a textilre.

#### Nyomási erő

A CL145 transzfer papírt minden esetben **erős** nyomóerővel kell préselni.  
Az erős nyomóerő hatására a papír megfelelően eltávolítható és moshatósága is kiváló lesz.

#### Eltávolítás

A vasalás után azonnal, folyamatos mozgással távolítsuk el a hordozót. Óvatosan mindkét irányba nyújtsuk meg a pólót, ezzel lágyabb hatást kapunk.

#### Mosás

Mosás kizárólag 40 celsius fok alatt!  
Várjon 24 órát az első mosás előtt.  
Ne használjon fehérítőt és szárítógépet.  
Nem lehet szárazon tisztítani.

#### Tárolás

A transzferpapírt mindenképp szoba-hőmérsékleten kell tárolni.  
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.  
Ne tárolja páras/vizes helyen.

\*

Gyártás előtt saját gyártás és mosás teszt javasolt!

Ok,Uninet led/lézernyomtatókkal nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.  
Felhasználás saját felelősségre! Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!