

# Pro Easy Mug Press Machine

## PD150



**EN** Start Here



Please read the warnings carefully to avoid potential injuries.



**signdepot**

SIGNDEPOT EUROPE KFT.

+36 57 506 510

| [www.signdepot.eu](http://www.signdepot.eu)

| 5100 Jászberény, Alkotás u. 4.



Vtičnica za napajalni kabel


Note: Please make sure the voltage is compatible.

Napajalni kabel priključite na vtičnico in vtič vtaknite v vtičnico za izmenični tok vtičnico.

## Glavni parametri

Ime izdelka	Stroj za stiskanje skodelic Pro Easy
Številka izdelka	PD150
Najvišja temperatura	200 °C/392 °F
Združljiva velikost skodelic	1 1 oz. – 15 oz.
Nazivna napetost/frekvenca	220 V/50 Hz    10 V/60 Hz
Nazivna moč	280 W

## VKLOP/IZKLOP



Za vklop stiskalnice za skodelice enkrat pritisnite gumb za vklop. Za izklop stiskalnice za skodelice gumb za vklop pritisnite in držite 3 sekunde.

Naprava se bo samodejno izklopila po 30 minutah neuporabe.


## STANJE INDIKATORJA

Če prva lučka utripa, se naprava še segreva. Celoten postopek segrevanja traja približno 180 sekund.



Če so vse lučke prižgane, je postopek tiskanja končan. Pokrov grelca za skodelice se bo samodejno odprl in skodelico lahko vzamete ven.

## ZASTAVITEV V SILI




## PONASTANITEV NEPRAVILNE LUČKE



Če indikator utripa nepravilno, pritisnite gumb za vklop 5-krat zaporedoma, da ustavite napravo. Po 15 sekundah se bo samodejno ponovno zagnal.

## NASTAVITEV TEMPERATURE


1. Izklopite napravo ali jo pustite v mirovanju.
2. Dolgo pritisnite gumb za vklop za 6 sekund.
3. Sprostite gumb, ko indikator utripa oranžno.
4. Pet lučk zgoraj označuje različne stopnje temperature.  
Pritisnite gumb za vklop, da izberete zeleno stopnjo temperature.
5. Počakajte 5 sekund, da naprava samodejno shrani nastavitev.  
Nato bo naprava zapustila način nastavljanja.
6. Avtomatska nastavitev temperature je stopnja 3.



Stopnja    Stopnja 2    Stopnja 3    Stopnja 4    Stopnja 5

## NASTAVITEV ODŠTEVANJA

1. Izklopite napravo ali jo pustite v mirovanju.
2. Dolgo pritisnite gumb za vklop in ga držite 10 sekund.
3. Sprostite gumb za vklop, ko indikator utripa zeleno.
4. Pet lučk zgoraj označuje različne dolžine časa. Pritisnite gumb za vklop gumb, da izberete zeleno dolžino odštevanja.
5. Počakajte 5 sekund, da naprava samodejno shrani nastavitev.  
Naprava bo nato zapustila način nastavljanja.
6. Nastavitev samodejnega odštevanja je 60 sekund.



60 s    70 s    80s    90s    100

# NASTAVITVE TISKANJA



Uporabite sublimacijski tiskalnik za tiskanje vašega motiva na sublimacijski papir.

Temp.

0


Čas

0


Temp.

Čas

# KAKO TISKATI?



Oranžna:  
Segrevanje v  
teku



Zelena: Nastavljena temperatura  
dosežena

1. Ko indikator zasveti zeleno, lahko  
začnete tiskati na skodelico.



2. Vstavite skodelico v grelnik za  
skodelice. Ko senzor zazna  
skodelico, jo bo grelnik samodejno  
zaprl.



## VARNOSTNA NAVODILA

Da bi se izognili poškodbam ali smrti zaradi električnega udara, pred uporabo naprave preberite vsa navodila.

1. Med premikanjem naprave naj bo izklopljena iz omrežja.
2. Napravo uporabljajte na ravni in stabilni površini v prezračenem prostoru.
3. Med uporabo naprave nosite toplotno odporne rokavice.
4. Aparata ne uporabljajte na nevarnih mestih.
5. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno.
6. Naprave ne razstavljajte in ponovno sestavljajte brez ustreznih navodil.
7. Naprave ne priključujte v nezdružljivo vtičnico.
8. Ne dotikajte se grelca za skodelice, medtem ko se naprava segreva.
9. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb s fizičnimi ali senzoričnimi omejitvami ali brez ustreznih izkušenj in znanja, razen če pod nadzorom in vodstvom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
10. Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe, odgovorne za njihovo varnost.

## PREDSTAVITEV IZDELKA

Grelnik za skodelice Pet indikatornih lučk



Stikalo z indikatorjem

Teža skodelice Premikljiv  
senzor ovitka

: Grelnik skodelic je občutljiv; ni zajet v garanciji.

## OPOMBA:

Da bi nenehno izboljševali svoje izdelke, si pri Us pridržujemo pravico, da te informacije spremenimo brez predhodnega obvestila.

Če imate kakršna koli vprašanja med sestavljanjem, si za referenco oglejte video na strani izdelka. Ali pa se obrnite na našo službo za stranke z vsemi vprašanji, komentarji ali pomisleki. Hvala, da v svojem domu uporabljate izdelke Us!